

Uudet kytkentäohjeet loistelampun liitäntälaitteelle Nya instruktioner för koppling av den nya lamp ballasten The new instructions for connecting the new lamp ballast

Megalight työmaavalaisimien elektroninen liitäntälaitte on muuttunut. Olemme kehittäneet laitetta parantaaksemme entisestään sen ominaisuuksia ja toimintavarmuutta. Uusi liitäntälaitte poikkeaa kytkennältään lampun kantaan siten, että uudessa mallissa resonanssikondensaattori on asennettu piirilevyille. Tästä johtuen lampun kantaan liitettäviä johtimia on nyt neljä (4) entisen kahden (2) sijaan. Mallistomme sisältää eri käyttöjännitteille tarkoitettuja liitäntälaitteita, jotka ovat ulkoisesti hyvin samankaltaisia. Piirikortin kääntöpuolelle on merkitty laitteen käyttöjännite. Utta elektroniikkaa asennettaessa:

1. Tarkista liitäntälaitteen kääntöpuolelta käyttöjännitteen sopivuus kytkettävään verkkoon!!
2. Muista ensin poistaa lampun kannasta resonanssikondensaattori!!
3. Tämän jälkeen asenna johtimet allaolevan kuvan ohjeen mukaisesti


Elektroniska lamp ballasten av Megalight arbetsplatsarmaturerna har förändrats. Vi har vidare utvecklat ballasten för att nå en ännu bättre uthållighet och stabilitet. Kopplingen av ballasten till lamphållaren har förändrats, eftersom resonanskondensatorn i den nya versionen har ställts på kretskortet. I den nya versionen finns det fyra (4) eltrådar som bör kopplas i lamphållaren i stället för två (2). Vi tillverkar ballaster för olika brukspänningar och de har väldigt liknande utseende jämfört med varandra. På baksidan av kretskortet har vi markerat brukspänningen som ballasten bör kopplas i. Vid installationen bör man minnas följande:

1. Kontrollera på baksidan av ballasten, att brukspänningen som ballasten kopplas i är lämplig!!
2. Lösgör först resonanskondensatorn från lamphållaren!!
3. Följ instruktionerna nedan för att koppla eltrådarna till lamphållaren


The electronic lamp ballast of Megalight portable work light systems has been upgraded. We have further developed the ballast for even better endurance and stability. Because the resonance capacitor is placed on the circuit board in the new version, the connecting to the lamp holder in the upgraded ballast is slightly different. There are now four (4) connectors for the lamp holder instead of two (2). We manufacture ballasts for different operating voltages and the appearance of the different voltage versions is very similar. We have marked the suitable operating voltage on the back side of the ballast. So when replacing the control unit:

1. Check the proper operating voltage from the backside of the ballast!!
2. You have to remember to remove the resonance capacitor from the lamp holder!!
3. Follow the instructions below for connecting the

KytKentäohje/Kopplingschema/Instructions for connecting



G24Q3 Base (26 W)



2G11 Base (24 W / 36 W / 55 W)

Lisätietoja / För mera information / For more information:

e-mail: info@megalightsystems.com
 p. : +358 (0)2 2434 195 / +358 (0)40 70 91 20 Leif Jansén
 web : www.megalightsystems.com